

Fiche technique

M1200VWC_ - M1200VW

Désignation :

BOITE 10 DEMI-MASQUES FFP2 POUR VAPEURS ORGANIQUES AVEC VALVE

Coloris :

Blanc



CE 0194

Descriptif :

Boite de 10 pièces faciales filtrants FFP2 vapeurs organiques, en fibre synthétique non tissée imprégnée de charbon actif. Format coque. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Valve d'expiration haute performance.

Matériaux :

Masque : synthétique non tissé.

Lanières : élastique.

Points forts :

Facteur de protection nominal 12XVME

Hygiénique et hypoallergénique

Valve d'expiration

Protège contre les fines particules toxiques, les fibres et brouillards aqueux

Pince-nez et lanières élastiques

Léger

Instructions d'emploi :

Retirer le masque de son emballage uniquement avant son utilisation. N'utiliser que lorsque la concentration des contaminants ne pose pas un danger immédiat à la vie ou la santé, et uniquement conformément aux normes applicables en matière de santé et de sécurité. Vérifier avant toute utilisation du masque, son intégrité, sa date limite d'utilisation et que sa classe de protection convienne à l'application (produit utilisé et concentration). Le jeter après toute utilisation.

Limites d'utilisation :

L'utilisateur doit recevoir la formation nécessaire pour le port du masque et doit avoir pris connaissance du mode d'emploi avant de l'utiliser. Utiliser le masque dans des zones bien aérées, ne manquant pas d'oxygène (> à 20%) et ne contenant pas des atmosphères explosives. Le masque doit être correctement positionné pour assurer le niveau de protection attendu. Ne pas utiliser si des poils du visage (barbe, favoris) empêchent l'étanchéité du masque et qu'une fuite est détectée. Quitter les lieux immédiatement si la respiration devient difficile et/ou des étourdissements ou malaises sont ressentis. N'apporter aucune modification à ce masque, le mettre au rebut s'il est endommagé. Le non respect de ces instructions d'emploi peut affecter la santé de l'utilisateur et l'exposer à des troubles sérieux, voir mettre sa vie en danger. Ce masque ne doit pas être utilisé durant plus d'une journée de travail (NR). Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Dans ce cas, quitter la zone à risque, enlever le masque et consulter un médecin.

Instructions de stockage :

Stocker au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans son emballage d'origine (+2°C/+55°C - HR<75%).

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Masque à usage unique, jeter après toute utilisation.



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr



Fiche technique

M1200VWC_ - M1200VW

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération, de souplesse, à la norme EN149:2001+A1:2009

FFP2: Masque de protection contre les particules solides et liquides de moyenne toxicité;

NR: ne doit pas être utilisé durant plus d'une journée de travail ;

D: résistant au colmatage dans le temps (essai par poussière de Dolomie) améliorant le confort d'utilisation;

W: conçu pour répondre à un usage contre les vapeurs organiques et odeurs gênantes;

% pouvoir de filtration minimal: 94%

FTI : 8%

FPN: 12,5 x VME

FPA: 10 x VME



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr

